

Manual de instalación, operación y mantenimiento

Sistema de filtración de PFAS totales de una sola etapa

Modelo: PWDWTPFAS1

WATTS®
pure water

⚠ ADVERTENCIA



Lea detenidamente antes de continuar con la instalación. Si no sigue las instrucciones o los parámetros operativos que se incluyen podría provocar la falla del producto. Guarde este manual para futuras consultas.

PIENSE
PRIMERO
EN LA
SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

No utilizar con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden utilizar en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables.

IMPORTANTE

Si no está seguro si debe instalar el filtro de agua WATTS, comuníquese con un representante de WATTS o consulte a un plomero profesional.

⚠ PRECAUCIÓN

Pruebe el agua periódicamente para verificar que el sistema funciona satisfactoriamente.

AVISO

Si no se instala correctamente el sistema, la garantía quedará anulada.

Maneje con cuidado todos los componentes del sistema. No deje caer, arrastre ni invierta los componentes.



PWDWTPFAS1 ha sido certificado por el Laboratorio de Investigación y Tecnología (R&T) de la Asociación Internacional de Directivos de Mecánica y Fontanería (International Association of Plumbing and Mechanical Officials, IAPMO) en lo que respecta al cumplimiento de las normas NSF/ANSI 42 de reducción de sabor y olor a cloro y partículas de clase I; NSF/ANSI 53 en cuanto a reducción de PFAS totales, plomo y quistes; NSF/ANSI/CAN 372 en cuanto al cumplimiento de bajo contenido de plomo, NSF/ANSI 401 para reducción de microplásticos y CSA B483.1, verificado y corroborado mediante datos experimentales.



PWDWTPFAS1

Consulte la garantía adjunta para conocer los parámetros operativos que garantizan el uso adecuado con el suministro de agua.

WATTS®

Descripción general

Gracias por su compra de un sistema de tratamiento de agua de vanguardia.

Su nuevo sistema está equipado con un filtro de bloque de carbono de alta capacidad probado como una mezcla compuesta de PFOA (500 ppt), PFOS (1000 ppt), PFHxS (300 ppt), PFNA (50 ppt), PFHpA (40 ppt), PFBS (260 ppt) y PFDA (10 ppt), plomo, quistes, asbesto, microplásticos, sabor y olor a cloro y capacidad de reducción de partículas de clase 1. La unidad de filtración de agua PWDWTFAS1 suministra agua limpia, clara y de sabor estupendo a la llave de agua existente y tiene una capacidad de filtración de 3200 galones (12 113 litros). El sistema está certificado como reductor de las PFAS totales, plomo, quistes, microplásticos, asbesto, sabor y olor a cloro y partículas de clase 1.

Instalación sencilla debajo del lavabo, solo se necesitan herramientas domésticas convencionales, permite cambiar el filtro con solo girarlo 1/4 de vuelta.

Mantenimiento del sistema

Es importante cambiar los filtros en el intervalo recomendado que se indica en este manual. Muchos contaminantes no se pueden detectar en el sabor. Además, otros sabores y olores desagradables puede hacerse aparentes con el tiempo si no se reemplazan los filtros.

Al reemplazar alguno de los elementos del filtro, ponga atención especial en las instrucciones de limpieza. Si tiene más preguntas, visite nuestro sitio web en www.watts.com/purewater o llame a nuestro servicio a clientes de Pure Water o al equipo de asistencia técnica al 1.800.224.1299.

Parámetros de operación

AVISO
La instalación debe cumplir con los reglamentos estatales y locales de plomería.

Llame al servicio de atención al cliente si necesita ayuda con los detalles técnicos al 1-800-659-8400.

	Máximo	Mínimo
Temperatura de operación:	100 °F (37.8 °C)	35 °F (1.7 °C)
Presión de operación:	100 psi (689 kPa)	10 psi (69 kPa)
Parámetros de pH:	10	5
Caudal:	2.5 gpm (9.46 lpm)	

AVISO
Presión de operación del agua: La presión del agua de funcionamiento en su casa debe analizarse durante un periodo de 24 horas para alcanzar la presión máxima. Si la presión del agua entrante es superior a 85 psi, se recomienda instalar un regulador de presión y, si es de más de 100 psi, se requiere un regulador de presión.

Índice

Descripción general	2
Mantenimiento del sistema	2
Parámetros operativos	2
Precauciones de instalación	2
Contenido del Sistema debajo de la encimera	2
Herramientas recomendadas para la instalación	3
Diagrama del sistema	3
Lista de partes	3
Conexión del adaptador de llave de agua de cocina	3
Instalación del cartucho	3
Montaje del módulo del sistema	4
Conexión del tubo de entrada y salida; Sistema de filtración	4
Uso de conectores de conexión rápida	4
Puesta en servicio del sistema	5
Mantenimiento del filtro	5
Solución de problemas	5
Hoja de datos de rendimiento	6
Registro de servicio	7
Garantía limitada	8

Precauciones de instalación

- AVISO**
- El sistema está diseñado para instalarse ÚNICAMENTE en la línea de agua fría. No lo use en el suministro de agua caliente
 - No lo instale si las líneas de agua son susceptibles a golpes de ariete
 - El sistema se debe usar con fuentes de agua de la ciudad o de pozo adecuadamente tratadas y probadas periódicamente para garantizar condiciones de agua aptas y no adversas, lo que incluye la calidad bacteriológica segura.
 - La carcasa del filtro se debe proteger contra temperaturas de congelación, escarcha, nieve, aguanieve y hielo. La exposición a estos elementos puede dañar la carcasa y provocar daños en el agua.
 - Este producto tiene una vida útil limitada. Recomendamos llevar un registro con la fecha de la instalación y cualquier otro mantenimiento de rendimiento (Ver página no. 7). Debido a la vida útil limitada de los productos y para evitar reparaciones costosas o posibles daños al agua, recomendamos enfáticamente reemplazar el cabezal cada diez años.
 - Cierre el suministro de agua al cabezal y retire el cartucho si este se debe dejar desatendido durante un periodo prolongado.
 - Después de periodos prolongados sin uso (como durante vacaciones) se recomienda purgar bien el sistema. Deje que el agua corra durante 5 o 6 minutos antes de usarlo
 - El filtro recomendado para usarse con este sistema tiene una vida útil limitada. Los cambios de sabor, olor, color y/o flujo del agua que se filtra indican que se debe reemplazar el cartucho.
 - Cerciórese de que la instalación cumpla con todas las leyes y reglamentos estatales y locales.
 - Si la manguera que tiene debajo del lavabo no es una manguera flexible, revise si es necesario comprar conexiones especiales antes de comenzar la instalación.


Contenido del Sistema debajo de la encimera

- Asegúrese de que la caja contenga todos los elementos que se enumeran a continuación. Si falta cualquiera de los artículos, comuníquese con Servicio al cliente al (800) 224-1299 antes de la instalación.**
- Cabezal del sistema con soporte integrado
 - Filtro de cambio rápido modelo PWCBTFFAS1 en una caja aparte dentro de la caja del sistema
 - Adaptador de la llave de agua de la cocina de 3/8 in
 - Tornillos para instalación
 - Tubo de plástico de 3/8 in

Herramientas recomendadas para la instalación

- Cuchillo pequeño o cortador de tubos
- Taladro de velocidad variable
- Broca de 1/8 in (3 mm)
- Llave de tuercas ajustable
- Destornillador Phillips

Diagrama del sistema



Lista de partes




Artículo	Descripción
A	Cabezal del sistema con soporte acoplable
B	Filtro de cambio rápido de PFAS totales
C	Adaptador de llave de agua de cocina
D	Tubo de plástico de 3/8 in
E	Los tornillos de montaje no se muestran (2)

Conexión del adaptador de llave de agua de la cocina

⚠ PRECAUCIÓN


La línea de suministro de agua al sistema debe provenir exclusivamente de la línea de suministro de agua fría. El agua caliente dañará gravemente el sistema.

- Paso 1. Cierre el suministro de agua fría a la llave de agua girando la válvula angular de paso para cerrarla completamente.
- Paso 2. Abra la llave de agua fría del lavabo para liberar la presión.
- Paso 3. Coloque un recipiente pequeño debajo de la válvula angular de paso de agua para recibir el agua que pueda caer. Desconecte la manguera de suministro de la llave de agua fría de la válvula angular de paso de agua fría.
- Paso 4. Apriete con la mano el adaptador de llave de agua de la cocina en la válvula angular de paso de agua fría como se muestra. Luego apriete a mano el extremo inferior de la línea de agua fría en la parte superior del adaptador de llave de agua de la cocina.




Instalación del cartucho

- Paso 1. Alinee la flecha del cartucho con la posición de desbloqueo del cabezal, inserte el cartucho y gírelo a la posición de bloqueo.




Montaje del módulo del sistema

Paso 1. Monte el sistema en un lado del gabinete dejando 2 in (5.08 cm) de espacio libre debajo del filtro para desinstalar y reemplazar fácilmente el filtro.




Paso 2. Con el soporte de montaje, marque con un lápiz los orificios para los tornillos de montaje en la superficie de la pared.




Paso 3. Con una broca de 1/8 in, perforo orificios de guía para los tornillos de montaje. Inserte los tornillos de montaje en la pared con un destornillador, dejando expuesto aproximadamente 3/8 in de cada tornillo de montaje y cuelgue el cabezal del sistema en los orificios de montaje del soporte.

Conexión del tubo de entrada y salida; sistema de filtración

Paso 1. Determine dos tramos distintos de tubo de 3/8 in necesario para conectar la entrada y salida del cabezal del sistema al adaptador de llave de agua de la cocina (consulte la imagen para conocer las ubicaciones de la entrada y la salida, y las instrucciones a la derecha para cortar e instalar el tubo). Asegúrese de dejar suficiente tubo para prevenir que haya dobleces en la línea.



Paso 2. Moje un extremo de la tubería de plástico de 3/8 in con agua e insértelo en el lado de entrada del cabezal del sistema aproximadamente 5/8 in, hasta que se detenga. Conecte el otro extremo del tubo al lado de entrada del adaptador de llave de agua de cocina. Consulte las instrucciones de conexión rápida a la derecha para obtener más detalles.



Paso 3. Repita el mismo proceso con el lado de salida.


AVISO

Consulte la imagen para conocer las ubicaciones de la entrada y la salida.

Uso de conectores de conexión rápida


Corte

Corte el tubo en ángulo recto. Es esencial que el diámetro exterior esté libre de rayones y que se retire la rebaba y se eliminen los bordes afilados antes de insertarlo en el conector.



Conexión


Asegúrese de empujar el tubo para insertarlo completamente en el conector hasta que este entre en contacto con el tope interno del tubo. El casquillo de apriete (sujetador) tiene dientes de acero inoxidable que sujetarán con firmeza el tubo en su posición mientras la junta tórica brinda un sello permanente a prueba de fugas.



Jale el tubo para comprobar que está asegurado. Se debe probar el sistema antes de dejar el sitio y/o antes de usarlo.

Desconexión

Para desconectarlo, asegúrese de que el sistema esté despresurizado antes de retirar el tubo. Presione el casquillo de apriete en dirección perpendicular a la cara del conector. Cuando se sostiene el casquillo de apriete en esta posición, es posible retirar el tubo. El conector se puede volver a usar después.



Puesta en servicio del sistema

Paso 1. Abra el suministro de agua fría desde la válvula angular de paso de agua fría. Gire la manija de la llave de agua fría a la posición de abierto para iniciar el flujo de agua a través de la unidad. Deje correr 20 galones (75 litros) de agua por la unidad para enjuagar las partículas finas de carbono negro normales (la unidad “escupirá” hasta sacar el aire) y sacarlas de la unidad. Se puede llenar un recipiente de volumen conocido para determinar cuánta agua ha pasado por el sistema durante el enjuague. Al inicio, es posible que el agua se vea turbia; esto se debe a burbujas de aire diminutas y se aclarará en poco tiempo. Cierre la llave de agua cuando termine.

Paso 2. Revise que no haya fugas. Si tiene alguna fuga, cierre el suministro de agua al sistema, apriete los conectores y vuelva a abrir el suministro.

AVISO

Revise con frecuencia durante las siguientes 24 horas para asegurarse de que no haya fugas presentes

Mantenimiento del filtro

Filtro de reducción de cambio rápido de PFAS totales de aplicación semestral (6 meses - PWCBTPFAS1, EDP#7101117)

Paso 1. Cierre el suministro de agua entrante a la unidad de filtración.

Paso 2. Abra la manija de la llave de agua fría para liberar la presión del agua.


Paso 3. Retire el filtro del cabezal girándolo a la izquierda y luego jalándolo hacia abajo. Deseche el filtro viejo.

Paso 4. Retire el cartucho del filtro de la caja para cartucho del filtro dentro de la caja del sistema

Paso 5. Para instalar el nuevo cartucho del filtro, con la etiqueta del filtro orientada a unos 45 grados a la izquierda, inserte el filtro en el cabezal del filtro y gírelo a la derecha hasta que el filtro se asegure y la etiqueta del filtro esté orientada al frente.

Paso 6. Siga el procedimiento de puesta en servicio.

Mantenimiento anual



AVISO

Marque en la etiqueta del cartucho la fecha en la que se instala el filtro

Solución de problemas

FUGAS ENTRE EL CONJUNTO DEL CABEZAL DEL SISTEMA Y LOS FILTROS:

1. Cierre el suministro de agua al filtro y deje salir agua fría por la llave de agua de cocina hasta que esta y el flujo de aire se detengan.
2. Desinstale el cartucho e inspeccione las juntas tóricas para asegurarse de que se encuentren en su sitio y estén limpias.
3. Vuelva a instalar el cartucho, abra el suministro de agua y revise que no haya fugas.

FUGAS ALREDEDOR DE LOS CONECTORES:

1. Cierre el suministro de agua al filtro y deje salir agua fría por la llave de agua de la cocina hasta que esta y el flujo de aire se detengan.
2. Mientras jala el tubo de plástico de 3/8 in con una mano, presione el collar alrededor del conector de entrada y/o salida. Asegúrese de que el tubo de plástico de 3/8 in haya sido cortado en ángulo recto y que no tenga rayones ni esté plegado. Si el tubo de plástico de 3/8 in fue cortado disparado o está rayado, recorte de 1/2 in (1.27 cm) a 5/8 in (1.58 cm) y vuelva a instalar el tubo.
3. Abra el suministro de agua y revise que no haya fugas.

FUGAS EN LA CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE LA LLAVE DE AGUA DE LA COCINA:

1. Cierre el suministro de agua al filtro y deje salir agua fría por la llave de agua de la cocina hasta que esta y el flujo de aire se detengan.
2. Localice el adaptador de la llave de agua de cocina.
 - Si el tubo de plástico de 3/8 in tiene una fuga, siga los pasos anteriores (“Fugas alrededor de los conectores”).
 - Si la rosca entre el adaptador de llave de agua de cocina y la línea de agua fría tiene una fuga, apriétela con mayor firmeza. Si la fuga continúa, aplique cinta de teflón a las roscas y vuelva a apretar.
3. Abra el suministro de agua y revise que no haya fugas.

Si las fugas persisten, o si hay otras fugas en el sistema, cierre el suministro de agua. Comuníquese con Servicio al cliente o con el equipo de asistencia técnica al 1.800.224.1299

Hoja de datos de rendimiento

Pure Water de Watts

En EE. UU.: Watts Regulator Co., N. Andover, MA 01845 (Watts.com);

En Canadá: Watts Water Technologies (Canada), Inc. Burlington, ON L7L 5H7 (Watts.ca)

Sistema de filtración de PFAS totales de una sola etapa: PWDWTPFAS1

CONDICIONES GENERALES DE USO

⚠ ADVERTENCIA

- PWDWTPFAS1 ha sido certificado por el Laboratorio de Investigación y Tecnología (R&T) de la Asociación Internacional de Directivos de Mecánica y Fontanería (International Association of Plumbing and Mechanical Officials, IAPMO) en lo que respecta al cumplimiento de las normas NSF/ANSI 42 de reducción de sabor y olor a cloro y partículas de clase I; NSF/ANSI 53 en cuanto a reducción de PFAS totales, plomo y quistes; NSF/ANSI/CAN 372 en cuanto al cumplimiento de bajo contenido de plomo, NSF/ANSI 401 para reducción de microplásticos y CSA B483.1, verificado y corroborado mediante datos experimentales. La concentración de las sustancias señaladas en el agua que entra al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permitido para el agua que sale del sistema, según se especificó en dichas normas, respectivamente. Los compuestos certificados según NSF/ANSI 401 se han considerado "contaminantes incidentales/compuestos emergentes". Los contaminantes incidentales son aquellos compuestos que se han detectado en los suministros de agua potable a niveles traza. Si bien se producen solo en niveles traza, estos compuestos pueden afectar la aceptación/percepción pública de la calidad del agua potable. Este producto se utiliza para filtrar ciertos compuestos químicos, incluyendo las PFAS (sustancias perfluoroalquiladas) totales y el plomo, del agua. Deseche el cartucho de filtro usado de acuerdo con las leyes, políticas y directrices federales, estatales y locales y de acuerdo con las normas locales de su municipio. El cliente es el único responsable de desechar correctamente este producto y de toda reclamación asociada con el desecho de este producto. Aunque se realizaron pruebas en condiciones estándar de laboratorio, el rendimiento real puede variar. Los sistemas certificados para reducción de quistes se pueden utilizar con aguas desinfectadas que pudieran contener quistes filtrables. NO se debe usar con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida, sin desinfección adecuada antes o después del sistema
- Temperatura de operación: Máximo 100 °F (38 °C) Mínimo 35 °F (1.7 °C)
- Presión del agua de funcionamiento: 100 psi (862 kPa) Mínimo 10 psi (69 kPa)
- Caudal máximo: 2.5 gpm (9.46 lpm)
- Capacidad nominal para PFAS totales: 3200 galones (12,113 litros)
- Capacidad nominal para plomo: 3200 galones (12,113 litros)
- Capacidad nominal para quistes: 3200 galones (12,113 litros)
- Capacidad nominal para microplásticos: 3200 galones (12,113 litros)
- Capacidad nominal para cloro: 3200 galones (12,113 litros)
- Capacidad nominal para partículas (sedimento): 3200 galones (12,113 litros)



PIEZAS DE REPUESTO RECOMENDADAS E INTERVALO DE REMPLAZO:

En función de las condiciones del agua de alimentación, el plazo para remplazo puede variar.

Descripción

Filtro de reducción de PFAS total de cambio rápido

Modelo/Número de parte

PWCBTPFAS1 / 7101117

Cambiar marco de tiempo

6 meses o 3,200 galones

Sustancia	Concentración media del afluente	Concentración de riesgo del afluente según NSF/ANSI	Requisito de reducción/ Concentración máxima admisible de agua de producto	Concentración máx. de efluentes	Porcentaje mínimo Reducción	Porcentaje promedio Reducción	Concentración media del efluente
Norma NSF/ANSI 42. Efectos estéticos							
Cloro, sabor y olor	2.00 mg/l	2.0 mg/l ± 10 %	≥ 50 %	0.36 mg/l	81.15 %	92.9 %	0.14 mg/l
Partículas Clase I (partículas de 0.5 a <1 µm)	1,100,000 partículas/ml	Al menos 10,000 partículas/ml	≥ 85 %	40,000 partículas/ml	96.36 %	98.26 %	19,167 partículas/ml
Norma NSF/ANSI 53. Efectos en la salud							
PFAS totales	0.00217 mg/l	0.00216 mg/l ± 20 %	0.00002 mg/l	0.00002 mg/l	99.27 %	99.55 %	0.00001 mg/l
Plomo a pH 6.5	0.160 mg/l	0.15 mg/l ± 10 %	0.005 mg/l	0.0031 mg/l	98.18 %	99.43 %	0.0009 mg/l
Plomo a pH 8.5	0.156 mg/l	0.15 mg/l ± 10 %	0.005 mg/l	0.0005 mg/l	99.68 %	99.82 %	0.0003 mg/l
Quistes	129,750 microesferas/l	Mínimo 50,000/l	99.95 %	9 microesferas/l	99.993 %	99.996 %	6 microesferas/l
Asbesto	205,622 500 fibras/l	10 ⁷ a 10 ⁸ fibras/l; fibras > 10 µm de longitud	≥ 99 %	54 fibras/l	99.999 %	99.999 %	34 fibras/l
Norma NSF/ANSI 401 - Contaminantes emergentes							
Microplásticos	1,100,000 partículas/mL	al menos 10,000 partículas/ml	≥ 85 %	40,000 partículas/ml	96.36 %	98.26 %	19,167 partículas/ml

No toda el agua contendrá los contaminantes que se citan. Las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio; el rendimiento real puede variar. El uso del filtro debe cumplir con todas las leyes estatales y locales. El filtro se debe usar únicamente con agua fría. No se debe usar con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida, sin desinfección adecuada antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden utilizar en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables.

Registro de servicio

Fecha de compra: _____ Número de modelo: _____ Número de serie: _____

Fecha de instalación: _____ Persona que lo instaló: _____

[illegible]



Garantía limitada

Lo que la garantía cubre:

Watts garantiza que su PWDWTPFAS1 (excluyendo los filtros reemplazables) estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal durante un periodo de un año a partir de su fecha de compra original. Si, durante el periodo de la garantía, se encuentra que alguna parte de este sistema está defectuosa, devuelva el sistema después de obtener una autorización de devolución de Watts (consulte a continuación), y Watts reparará o, a discreción de Watts, reemplazará el sistema sin cargo alguno.

Cómo obtener servicio bajo garantía:

Para obtener servicio bajo garantía, llame al 1.800.224.1299 para obtener un número de autorización de devolución. Posteriormente, envíe el sistema a nuestra fábrica, con flete y seguro prepagado, junto con el comprobante de la fecha de compra original. Incluya una nota que indique el problema cubierto por la garantía. Watts reparará o, a discreción de Watts, reemplazará el sistema y lo enviará de vuelta a usted sin cargo alguno.

Lo que la garantía no cubre:

Esta garantía no cubre defectos provocados por una instalación inadecuada (instalación contraria a las instrucciones impresas de Watts), abuso, uso indebido, aplicación indebida, mantenimiento inadecuado, negligencia, modificaciones, accidentes, pérdidas, incendios, inundaciones, congelamientos, factores ambientales, elevaciones de presión de agua, condiciones adversas del agua u otros eventos o condiciones fuera del control de Watts.

Esta garantía quedará anulada si los defectos surgen como consecuencia del incumplimiento de las siguientes condiciones:

1. El sistema se debe conectar a un suministro de agua fría potable municipal o de pozo.
2. El pH del agua no debe ser inferior a 5 ni superior a 10.
3. La presión del agua de entrada debe estar entre 10 y 100 libras por pulgada cuadrada.
4. La temperatura del agua de entrada al sistema no puede ser mayor de 100 °F (38 °C).
5. Si la presión del agua entrante es superior a 85 psi, se recomienda instalar un regulador de presión.
6. Si la presión del agua entrante es superior a 100 psi, se requiere un regulador de presión.

Esta garantía no cubre ningún equipo que se haya cambiado del lugar donde se instaló originalmente.

Esta garantía no cubre los cargos en los que se incurra por concepto de instalación profesional.

Otras condiciones:

Si Watts decide reemplazar el sistema, Watts podrá reemplazarlo con equipo reacondicionado. Las partes que se usen en la reparación o el reemplazo del sistema estarán garantizadas por 90 días a partir de la fecha en la que el sistema le sea devuelto o por el resto del periodo de la garantía original del sistema, lo que resulte mayor. Esta garantía es intransferible.

Limitaciones y exclusiones:

LA GARANTÍA QUE AQUÍ SE ESTABLECE SE BRINDA EXPRESAMENTE Y ES LA ÚNICA GARANTÍA QUE OTORGA WATTS CON RESPECTO AL SISTEMA. WATTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. POR MEDIO DE LA PRESENTE, WATTS ESPECÍFICAMENTE SE DESLINDA DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. El remedio de la garantía que se describe anteriormente será el único y exclusivo remedio para la aplicación de la garantía, y Watts no será responsable de los daños incidentales o consecuentes, lo que incluye gastos de viaje, cargos telefónicos, pérdida de ingreso o utilidades, pérdida de tiempo, molestias, pérdida de uso del equipo, o pérdidas o daños provocados por este sistema y su falla de funcionamiento adecuado. Esta garantía estipula todas las responsabilidades de Watts relacionadas con este sistema.

Sus derechos según la ley estatal:

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes y algunos estados no permiten las limitaciones de duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro. HASTA AHORA, EN APEGO A LAS LEYES ESTATALES CORRESPONDIENTES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO PUEDA RENUNCIARSE, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL.

